9 Rangement et protection contre le gel des membranes

Lorsque le RoMatik XS est mis à l'arrêt pendant plus de 3 mois, les membranes doivent être protégées. Après 9 mois, la protection des membranes doit être renouvelée. Avec une telle protection, le RoMatik XS peut être stocké à des températures de -10 °C et plus.

De quoi avez-vous besoin ?

- 1 litre de RoFresh (5101444)
- 1 seau (contenance min. 10 litres)

Procédure

- ➢ Mettre le RoMatik XS à l'arrêt
- ➢ Sur le lave-vaisselle, retirer le tuyau sortant du RoMatik XS et le placer dans un seau
- ➢ Mettre le RoMatik XS en marche
- ➢ Laisser le seau se remplir de 9 litres d'eau traitée
- ➢ Mettre le RoMatik XS à l'arrêt
- ➢ Verser 1 litre de RoFresh dans l'eau traitée et mélanger
- ➢ Fermer la vanne d'arrêt d'eau
- ➢ Sur la vanne d'arrêt d'eau, retirer le tuyau de l'alimentation en eau du RoMatik XS et le placer dans le seau
- ➢ Placer également le tuyau d'eau usée du RoMatik XS dans le seau
  - ⇨ Le seau doit maintenant contenir 3 tuyaux (le tuyau de l'alimentation en eau et le tuyau d'eau usée du RoMatik XS, ainsi que le tuyau d'alimentation en eau du lave-vaisselle)
- ➢ Retirer la prise secteur
- ➢ Ponter le pressostat de la pression d'alimentation

- ➢ Brancher la prise d'alimentation
- ➢ Mettre le RoMatik XS en marche
- ➢ Faire circuler la solution pendant environ 10 minutes
- ➢ Mettre le RoMatik XS à l'arrêt
- ➢ Retirer la prise secteur
- ➢ Sur le pressostat de la pression d'alimentation, retirer le fil de connexion
  - ⇨ Le RoMatik XS peut maintenant être rangé pour une période maximale de 9 mois

Remise en service du RoMatik XS après une période de rangement

- ➢ Fixer le tuyau d'alimentation en eau à la vanne d'arrêt d'eau
- ➢ Raccorder le tuyau d'eau usée à l'évacuation présente sur le site
- ➢ Raccorder le RoMatik XS au lave-vaisselle
- ➢ Ouvrir le robinet d'arrêt d'eau
- ➢ Mettre le RoMatik XS en marche
- ➢ Mettre le lave-vaisselle en marche et le laisser se remplir
- ➢ Vérifier que tous les raccordements sont étanches
- ➢ Vider le lave-vaisselle et le laisser se remplir une nouvelle fois
  - ⇨ Il est désormais possible de faire fonctionner le RoMatik XS et le lave-vaisselle raccordé